



Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce aux imprimantes A4 OKI avec DICOM embarqué

Le groupe OKI est leader dans les technologies d'impression innovantes. Il propose aux professionnels des imprimantes couleur haute définition dotées de la technologie numérique LED. Et présente les toutes premières imprimantes d'imagerie médicale avec serveur DICOM intégré pour l'imagerie clinique.

Une première dans l'imagerie et l'impression médicales !

Une véritable innovation technologique : associant rentabilité et performances élevées, les imprimantes LED OKI avec DICOM embarqué permettent d'imprimer directement, depuis vos équipements médicaux, sans passerelles ou serveurs d'impression externes. Plus besoin de dispositifs spécifiques ou de supports d'impression qui coûtent chers.

Avec la C610DM, vous pouvez désormais imprimer vos images médicales à moindre coût, sur papiers standard, en couleur haute définition avec détails très précis, dans des formats variés jusqu'au A4.

Des différents types de radiographies (dentaires, vétérinaires, réalisées en hôpitaux ou dans les cliniques) jusqu'aux systèmes d'imagerie et de médecine nucléaire (IRM ou scanner) et aux échographies, ces images peuvent être maintenant facilement imprimées pour une utilisation non diagnostique ou pour remettre un exemplaire à vos patients ou clients.

Réduisez vos coûts et améliorez vos impressions

L'imprimante OKI C610 DM (Dicom) est non seulement optimisée pour l'impression de vos images médicales, mais elle peut également être utilisée pour l'impression de tout document administratif standard, qu'il s'agisse de courriers destinés aux patients et de formulaires ou de comptes rendus médicaux. Vous pouvez ainsi choisir un produit unique qui répond à tous les besoins de votre organisation, tout en réduisant le nombre d'imprimantes et de consommables.

La C610 DM a été conçue sur la base des modèles de la gamme OKI récompensés par de nombreux prix ; elle offre la même fiabilité, une grande facilité d'utilisation, un faible coût de possession, une souplesse dans l'utilisation des papiers et des résultats de haute qualité, tout en offrant aussi l'avantage supplémentaire du DICOM intégré. Grâce à l'intégration des systèmes, l'utilisation de matériels économes en énergie, des consommables pour imprimantes standard et d'une garantie de trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous permet de réaliser d'importantes économies dans le cadre de vos besoins d'impression quotidiens.

Voyez plus clair avec OKI !

L'imprimante OKI C610 DM (Dicom) dialogue directement avec vos équipements d'imagerie médicale et présente de nombreuses possibilités pour l'impression d'images non diagnostiques de haute qualité en mono et couleur haute définition sur un large choix de supports. Les coûts d'impression très bas de la C610 DM, comparativement aux imprimantes classiques

avec DICOM non intégré, permettent aux établissements médicaux de revoir leur politique d'impression.

Imaginez toutes les possibilités : offrez aux futures mamans leurs échographies en couleur ou encore conservez des images non diagnostiques bien nettes et claires dans les dossiers des patients, tout cela pour un faible coût. En fait, pour un coût identique à celui de l'impression de documents administratifs standard.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Imprimantes avec serveur DICOM totalement intégré
- Peut être connectée simultanément à 2 équipements d'imagerie médicale
- Utilisation recommandée : médecine nucléaire, scanner, IRM...
- Impressions d'images médicales de très haute qualité en couleur et en noir & blanc, à visée non diagnostique
- Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
- Accepte les papiers de formats A6 au A4 et jusqu'à 1,20 m de long, et les grammages de 64 à 250 g/m²
- Une garantie de trois ans sur site (sous réserve d'enregistrer le produit dans les 30 jours suivant l'achat sur le site www.oki.fr)



C610DM - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	A4: 34ppm en couleur, 36ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9 secondes en couleur, 8 secondes en mono
Temps de préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche & jusqu'à 35 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	533MHz
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration photo depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript)
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 2 Ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX,
DICOM server	Print SCP 3.0, 5 simultaneous printing connections, Unlimited number of AE Title providing their own parameter set, Recommended usage for nuclear medicine, ultrasound, CT/MRI scans and x-ray, A4 paper format
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SMTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS and NDPS: PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Autre: EAP, DICOM Print 3.0
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) ; Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, Impression sécurisée, Effacement sécurisé, Données encryptées, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suite logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, Colour Access Policy Manger ²
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles de 80g/m ² Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 460 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A4, A5, B5, A6; Bac 2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6, 10 Enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), Formats personnalisés (jusqu'à 1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: A4, A5, B5, Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm Longueur 210-355.6mm
Grammages papier	Bac 1/2/3: 64-220g/m ² ; Bac multiformats: 64-250g/m ² ; Recto verso: 64-120g/m ²
Recto verso	En option
Sortie papier	250 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m ²)

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Avec les consommables; ⁴Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.



Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant

l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code barres
Code barre	Code barre avec support checksum
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	768Mo
Conditions d'utilisation	Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normal: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moyenne); En mode économie d'énergie: <15W; Veille: 1.2W
Niveau sonore	En fonctionnement: 54dB(A); en attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	340 x 435 x 546 mm
Poids ³	26kg
Cycle d'utilisation	Recommandé : jusqu'à 600 pages/mois pour impression DICOM
Garantie	1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l'achat ⁴
Références produits	C610DM: 45079301

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

2ème Bac papier	44274502
3ème Bac papier	44274502
Recto verso	01272601
Meuble support	01219302

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)

Cartouche toner* (Pages : 8 000 en noir & 6,000 en couleur)	Cyan: 44315307; Magenta: 44315306; Jaune: 44315305; Noir: 44315308
Tambours** (20 000 pages)	Cyan: 44315107; Magenta: 44315106; Jaune: 44315105; Noir: 44315108
Courroie de transfert (60 000 pages)	44341902
Unité de fusion (60 000 pages)	44289103

*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec un kit toner de 2 000 pages.
**Tambours: moyenne pages A4 imprimées.



© 2009 OKI Europe Ltd. / OKI Printing Solutions est l'appellation commerciale de OKI Europe Ltd. Version 1.0 01/2010.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 00
WWW.OKI.FR

OKI



Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce aux imprimantes A4 OKI avec DICOM embarqué

Le groupe OKI est leader dans les technologies d'impression innovantes. Il propose aux professionnels des imprimantes couleur haute définition dotées de la technologie numérique LED. Et présente les toutes premières imprimantes d'imagerie médicale avec serveur DICOM intégré pour l'imagerie clinique.

Une première dans l'imagerie et l'impression médicales !

Une véritable innovation technologique : associant rentabilité et performances élevées, les imprimantes LED OKI avec DICOM embarqué permettent d'imprimer directement, depuis vos équipements médicaux, sans passerelles ou serveurs d'impression externes. Plus besoin de dispositifs spécifiques ou de supports d'impression qui coûtent chers.

Avec la C711DM, vous pouvez désormais imprimer vos images médicales à moindre coût, sur papiers standard, en couleur haute définition avec détails très précis, dans des formats variés jusqu'au A4.

Des différents types de radiographies (dentaires, vétérinaires, réalisées en hôpitaux ou dans les cliniques) jusqu'aux systèmes d'imagerie et de médecine nucléaire (IRM ou scanner) et aux échographies, ces images peuvent être maintenant facilement imprimées pour une utilisation non diagnostique ou pour remettre un exemplaire à vos patients ou clients.

Réduisez vos coûts et améliorez vos impressions

L'imprimante OKI C711 DM (Dicom) est non seulement optimisée pour l'impression de vos images médicales, mais elle peut également être utilisée pour l'impression de tout document administratif standard, qu'il s'agisse de courriers destinés aux patients et de formulaires ou de comptes rendus médicaux. Vous pouvez ainsi choisir un produit unique qui répond à tous les besoins de votre organisation, tout en réduisant le nombre d'imprimantes et de consommables.

La C711 DM a été conçue sur la base des modèles de la gamme OKI récompensés par de nombreux prix ; elle offre la même fiabilité, une grande facilité d'utilisation, un faible coût de possession, une souplesse dans l'utilisation des papiers et des résultats de haute qualité, tout en offrant aussi l'avantage supplémentaire du DICOM intégré. Grâce à l'intégration des systèmes, l'utilisation de matériels économes en énergie, des consommables pour imprimantes standard et d'une garantie de trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous permet de réaliser d'importantes économies dans le cadre de vos besoins d'impression quotidiens.

Voyez plus clair avec OKI !

L'imprimante OKI C711 DM (Dicom) dialogue directement avec vos équipements d'imagerie médicale et présente de nombreuses possibilités pour l'impression d'images non diagnostiques de haute qualité en mono et couleur haute

définition sur un large choix de supports. Les coûts d'impression très bas de la C711 DM, comparativement aux imprimantes classiques avec DICOM non intégré, permettent aux établissements médicaux de revoir leur politique d'impression.

Imaginez toutes les possibilités : offrez aux futures mamans leurs échographies en couleur ou encore conservez des images non diagnostiques bien nettes et claires dans les dossiers des patients, tout cela pour un faible coût. En fait, pour un coût identique à celui de l'impression de documents administratifs standard.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Imprimantes avec serveur DICOM totalement intégré
- Peut être connectée simultanément à 3 équipements d'imagerie médicale
- Utilisation recommandée: médecine nucléaire, scanner, IRM, radiologie...
- Impressions d'images médicales de très haute qualité en couleur et en noir & blanc, à visée non diagnostique
- Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
- Accepte les papiers de formats A6 au A4 et jusqu'à 1,20 m de long, et les grammages de 64 à 250 g/m²
- Une garantie de trois ans sur site (sous réserve d'enregistrer le produit dans les 30 jours suivant l'achat sur le site www.oki.fr)



C711DM - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression A4	34ppm en couleur, 36ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9 secondes en couleur, 8 secondes en mono
Temps de préchauffage	jusqu'à 60 secondes à la mise en marche & jusqu'à 35 secondes depuis le mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	533MHz
QUALITÉ D'IMPRESSIION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration photo depuis le pilote (hors Mac et tous les pilotes PostScript)
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB 3 Ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX, Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284
DICOM server	Print SCP 3.0, 3 simultaneous printing connections, Unlimited number of AE Title providing their own parameter set, Recommended usage for nuclear medicine, ultrasound and CT/MRI scans, A4 paper format
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SMTP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre:EAP, DICOM Print 3.0
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS cryptage, Impression sécurisée, Effacement sécurisé, Données cryptées, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suite logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, Color Access Policy Manager ²
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² ; (en standard sur C711cdtn) Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 690 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1/2/3: A4, A5, B5; Bac multiformats: A4, A5, B5, A6; 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquettes (Avery 7162, 7664, 7666); Formats personnalisés (jusqu'à 1200mm de longueur y compris les bannières); Recto verso: A4, A5, B5; Formats personnalisés: Largeur 148-215.9mm Longueur 210-355.6mm
Grammages papier	Bac 1/2/3: 64 à 220g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 250g/m ² ; Recto verso: 64 à 220g/m ²
Recto verso	En option
Sortie papier	350 feuilles dessous, 100 feuilles face dessus (80g/m ²)

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Avec tous les consommables; ⁴Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.



Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant

l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Code bars
Code barre	Code barre avec support Checksum
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	768Mo
Conditions d'utilisation	Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage: -10°C à 43°C, 10% à 90%RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normale: 600W; En pointe: 1300W; En attente: 100W (moyenne); En mode économie d'énergie: <15W; Veille: 1.2W
Niveau sonore	En fonctionnement: 54dB(A); En attente: 37dB(A); En mode économie d'énergie: niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	389 x 435 x 546mm
Poids ³	28kg
Cycle d'utilisation	Recommandé : Jusqu'à 1.200 pages/mois pour impression DICOM
Garantie	1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l'achat ⁴
Références produits	C711DM: 45079401
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème Bac papier	44274502
3ème Bac papier	44274502
Recto verso	01272601
Meuble support	01219302
CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche toner* (11 500 pages)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Jaune: 44318605
Cartouche toner* (11 000 pages)	Noir: 44318608
Tambours** (20 000 pages)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Jaune: 44318505; Noir: 44318508
Courroie de transfert (60 000 pages)	44341902
Unité de fusion (60 000 pages)	44289103

*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec un kit de 4 000 pages.
**Tambours: moyenne pages A4 imprimées.



OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France

T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 60

WWW.OKI.FR



Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce aux imprimantes A4/A3 OKI avec DICOM embarqué

Le groupe OKI est leader dans les technologies d'impression innovantes. Il propose aux professionnels des imprimantes couleur haute définition dotées de la technologie numérique LED. Et présente les toutes premières imprimantes d'imagerie médicale avec serveur DICOM intégré pour l'imagerie clinique.

Une première dans l'imagerie et l'impression médicales !

Une véritable innovation technologique : associant rentabilité et performances élevées, les imprimantes LED OKI avec DICOM embarqué permettent d'imprimer directement, depuis vos équipements médicaux, sans passerelles ou serveurs d'impression externes. Plus besoin de dispositifs spécifiques ou de supports d'impression qui coûtent chers.

Avec la C831 DM, vous pouvez désormais imprimer vos images médicales à moindre coût, sur papiers standard, en couleur haute définition avec détails très précis, dans des formats variés jusqu'au A3. Des différents types de radiographies (dentaires, vétérinaires, réalisées en hôpitaux ou dans les cliniques) jusqu'aux systèmes d'imagerie et de médecine nucléaire (IRM ou scanner) et aux échographies, ces images peuvent être maintenant facilement imprimées pour une utilisation non diagnostique ou pour remettre un exemplaire à vos patients ou clients.

Réduisez vos coûts et améliorez vos impressions

L'imprimante OKI C831 DM (Dicom) est non seulement optimisée pour l'impression de vos images médicales, mais elle peut également être utilisée pour l'impression de tout document administratif standard, qu'il s'agisse de courriers destinés aux patients et de formulaires ou de comptes rendus médicaux. Vous pouvez ainsi choisir un produit unique qui répond à tous les besoins de votre organisation, tout en réduisant le nombre d'imprimantes et de consommables.

La C831 DM a été conçue sur la base des modèles de la gamme OKI récompensés par de nombreux prix ; elle offre la même fiabilité, une grande facilité d'utilisation, un faible coût de possession, une souplesse dans l'utilisation des papiers et des résultats de haute qualité, tout en offrant aussi l'avantage supplémentaire du DICOM intégré. Grâce à l'intégration des systèmes, l'utilisation de matériels économes en énergie, des consommables pour imprimantes standard et d'une garantie de trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous permet de réaliser d'importantes économies dans le cadre de vos besoins d'impression quotidiens.

Voyez plus clair avec OKI !

L'imprimante OKI C831 DM (Dicom) dialogue directement avec vos équipements d'imagerie médicale et présente de nombreuses possibilités pour l'impression d'images non diagnostiques de haute qualité en mono et couleur haute définition sur un large choix de supports. Les coûts d'impression très bas de la C831 DM,

comparativement aux imprimantes classiques avec DICOM non intégré, permettent aux établissements médicaux de revoir leur politique d'impression.

Imaginez toutes les possibilités : offrez aux futures mamans leurs échographies en couleur en A4 ou en A3, ou encore conservez des images non diagnostiques bien nettes et claires dans les dossiers des patients, tout cela pour un faible coût. En fait, pour un coût identique à celui de l'impression de documents administratifs standard.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Imprimantes avec serveur DICOM totalement intégré
- Peut être connectée simultanément à 3 équipements d'imagerie médicale
- Utilisation recommandée: médecine nucléaire, scanner, IRM, radiologie...
- Impressions d'images médicales de très haute qualité en couleur et en noir & blanc, à visée non diagnostique
- Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
- Accepte les papiers de formats A6 au A4 et jusqu'à 1,20 m de long, et les grammages de 64 à 250 g/m²
- Une garantie de trois ans sur site (sous réserve d'enregistrer le produit dans les 30 jours suivant l'achat sur le site www.oki.fr)



C831DM - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	A4: 35ppm en couleur, 35ppm en mono; A3: 20ppm en couleur, 20ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	9,5 secondes en couleur, 9,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 32 secondes à la mise en marche et jusqu'à 27 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	800MHz
LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	USB Ultra rapide x2 (1 x type A & 1 x type B), Ethernet 10/100-TX & Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284 en option
DICOM server	Print SCP 3.0, 3 simultaneous printing connections, Unlimited number of AE Title providing their own parameter set, Recommended usage for nuclear medicine, ultrasound and CT/ MRI scans, A4 paper format
Langages	PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, émulation PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.8
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS and NDPS- PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Autre:EAP. DICOM Print 3.0
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 à 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, Authentification 802.1x, SNMP V3, Cryptage SSL3/TLS HTTPS, Impression sécurisée, Effacement sécurisé, Encryptage des données, Filtrage des adresses MAC/IP
Suites logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Color Swatch Utility, ICC Profiles ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ² , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ²
GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles de 80g/m ² ; Bac multiformats: 100 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 3: 530 feuilles de 80g/m ² ; Bac 4: 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 990 feuilles de 80g/m ²
Formats papier	Bac 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bac 2/3/4: A3, A4, A5, B4, 5; Bac multiformats: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à 1321mm de long incluant les bannières); Recto-verso: A3, A4, A5, B4, B5; Formats personnalisés: Largeur 148.5-297mm Longueur 182-431.80mm
Grammages papier	Bac 1: 64 à 220g/m ² ; Bac 2/3/4: 64 à 176g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 256g/m ² ; Recto-verso: 64 à 220g/m ²
Recto verso	En option
Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr; ²Windows uniquement; ³Avec tous les consommables; ⁴Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.



Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant

l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie. Sans cet enregistrement la garantie constructeur est de 1 an.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable: 87 polices PCL et 80 polices PostScript, police PCL Bitmap, OCR-A/B, Code barre USPS ZIP
Code Barre	Code barre avec support Checksum

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi
Points forts	Balance Automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo (via pilote Windows PCL uniquement)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Conditions d'utilisation	En fonctionnement Température/ Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé) Stockage Température/Humidité: -10°C à 43°C, 10% à 90% RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50/60Hz +/- 2%
Consommation	Normale: <700W; En pointe: <1400W; En attente: <100W; En mode économie d'énergie: <12W; En veille profonde: <1.0W; Arrêt automatique : <0.15W
Niveau sonore	En fonctionnement: 52dB(A) ou moins; En attente: 32dB(A) ou moins; En mode économie d'énergie: Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	360 x 449 x 552mm
Poids ²	37kg approx
Cycle d'utilisation	Recommandé : Jusqu'à 1100 pages/mois pour impression DICOM
Garantie	1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l'achat ⁴
Références produits	C831DM: 45079601

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Recto verso	44717603
2è ou 3è ou 4ème Bac papier	44713903
Meuble support avec rangement	01321101

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche toner* (10 000 pages)	Cyan: 44844507; Magenta: 44844506; Jaune: 44844505; Noir: 44844508
Tambours** (30 000 pages)	Cyan: 44844407; Magenta: 44844406; Jaune: 44844405; Noir: 44844408
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805

*Toners: pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

L'imprimante est livrée avec un kit toner de 2 500 pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

**Tambours: pages A4 (durée de vie moyenne)



©2012 Oki Europe Ltd. OKI est l'appellation commerciale de Oki Europe Ltd. Version 1.2 04/2012. Spécifications non contractuelles données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 La Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33 (0) 1 46 15 80 00
F +33 (0) 1 46 15 80 00
WWW.OKI.FR

OKI



Imprimez vos images médicales en couleur HD grâce aux imprimantes A4/A3 OKI avec DICOM embarqué

Le groupe OKI est leader dans les technologies d'impression innovantes. Il propose aux professionnels des imprimantes couleur haute définition dotées de la technologie numérique LED. Et présente les toutes premières imprimantes d'imagerie médicale avec serveur DICOM intégré pour l'imagerie clinique.

Une première dans l'imagerie et l'impression médicales !

Une véritable innovation technologique : associant rentabilité et performances élevées, les imprimantes LED OKI avec DICOM embarqué permettent d'imprimer directement, depuis vos équipements médicaux, sans passerelles ou serveurs d'impression externes. Plus besoin de dispositifs spécifiques ou de supports d'impression qui coûtent chers.

Avec la C910 DM, vous pouvez désormais imprimer vos images médicales à moindre coût, sur papiers standard, en couleur haute définition avec détails très précis, dans des formats variés jusqu'au A3. Des différents types de radiographies (dentaires, vétérinaires, réalisées en hôpitaux ou dans les cliniques) jusqu'aux systèmes d'imagerie et de médecine nucléaire (IRM ou scanner) et aux échographies, ces images peuvent être maintenant facilement imprimées pour une utilisation non diagnostique ou pour remettre un exemplaire à vos patients ou clients.

Réduisez vos coûts et améliorez vos impressions

L'imprimante OKI C910 DM (Dicom) est non seulement optimisée pour l'impression de vos images médicales, mais elle peut également être utilisée pour l'impression de tout document administratif standard, qu'il s'agisse de courriers destinés aux patients et de formulaires ou de comptes rendus médicaux. Vous pouvez ainsi choisir un produit unique qui répond à tous les besoins de votre organisation, tout en réduisant le nombre d'imprimantes et de consommables.

La C910 DM a été conçue sur la base des modèles de la gamme OKI récompensés par de nombreux prix ; elle offre la même fiabilité, une grande facilité d'utilisation, un faible coût de possession, une souplesse dans l'utilisation des papiers et des résultats de haute qualité, tout en offrant aussi l'avantage supplémentaire du DICOM intégré. Grâce à l'intégration des systèmes, l'utilisation de matériels économes en énergie, des consommables pour imprimantes standard et d'une garantie de trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous permet de réaliser d'importantes économies dans le cadre de vos besoins d'impression quotidiens.

Voyez plus clair avec OKI !

L'imprimante OKI C910 DM (Dicom) dialogue directement avec vos équipements d'imagerie médicale et présente de nombreuses possibilités pour l'impression d'images non diagnostiques de haute qualité en mono et couleur haute définition sur un large choix de supports. Les coûts d'impression très bas de la C910 DM,

comparativement aux imprimantes classiques avec DICOM non intégré, permettent aux établissements médicaux de revoir leur politique d'impression.

Imaginez toutes les possibilités : offrez aux futures mamans leurs échographies en couleur en A4 ou en A3, ou encore conservez des images non diagnostiques bien nettes et claires dans les dossiers des patients, tout cela pour un faible coût. En fait, pour un coût identique à celui de l'impression de documents administratifs standard.

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Imprimantes avec serveur DICOM totalement intégré
- Peut être connectée simultanément à 3 équipements d'imagerie médicale
- Utilisation recommandée: médecine nucléaire, scanner, IRM, radiologie...
- Impressions d'images médicales de très haute qualité en couleur et en noir & blanc, à visée non diagnostique
- Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
- Accepte les papiers de formats A6 au A4 et jusqu'à 1,20 m de long, et les grammages de 64 à 250 g/m²
- Une garantie de trois ans sur site (sous réserve d'enregistrer le produit dans les 30 jours suivant l'achat sur le site www.oki.fr)



C910DM - Imprimante couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	A4: 31ppm en couleur, 36ppm en mono; A3: 16ppm en couleur, 20ppm en mono
Temps de sortie de la 1ère page	10.5 secondes en couleur, 9 secondes en mono
Temps de préchauffage	85 secondes ou moins à la mise en marche
Vitesse du processeur	PowerPC 750 à 800MHz

LOGICIELS ET UTILITAIRES	
Interfaces	Interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284 , USB 2.0 ultra-rapide, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
DICOM server	Print SCP 3.0, 5 simultaneous printing connections, Unlimited number of AE Title providing their own parameter set, Recommended usage for nuclear medicine, ultrasound, CT/MRI scans and x-ray, A4/A3 paper format
Langages	PCL5c, PCL XL (couleur), Adobe PostScript 3 avec direct PDF Printing (v1.6), SIDM
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte ethernet avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. IPX/SPX, TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect protocols. NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS: PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS Gateway. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Autre: EAP. DICOM Print 3.0
Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 7 & Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 ou version supérieure) / 2000 Professional (SP3 ou version supérieure) / Server 2000 (SP3 ou version supérieure) / Advanced Server 2000 (SP3 ou version supérieure) / XP Professional (32-bit & 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3 - 10.7
Mise en réseau et sécurisation avancées	IPv6, Authentification 802.1x, SNMPv3, Cryptage SSL3/TLS HTTPS, Encryptage des données, Filtrage des adresses MAC/IP, Effacement Sécurisé, Impression Sécurisée
Suite logicielles ¹	Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Storage Device Manager ² , Profile Assistant ² , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print

GESTION PAPIER	
Capacité papier	Bac 1: 530 feuilles 80g/m ² ; Bac multiformats: 230 feuilles 80g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2: 530 feuilles 80g/m ² ; Bac 3: 530 feuilles 80g/m ² ; Bac haute capacité: 1 590 feuilles 80g/m ²
Capacité papier maximale	2 880 feuilles 80g/m ²
Formats papier	Bac 1/2/3: A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457mm), A4, A5, A6; Bac multiformats: A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457mm), A4, A5, A6, Formats personnalisés: Largeur 79.2 - 328mm Longueur 90 - 1,200mm; Bac haute capacité: A3, SRA3 (jusqu'à 328 x 457mm), A4, A5, A6
Grammages papier	Bac 1/2/3: 64 à 216g/m ² ; Bac multiformats: 64 à 300g/m ² ; Recto verso: 64 à 188g/m ² ; Bac haute capacité: 64 à 216g/m ²
Recto verso	En option
Sortie papier	500 face dessous, 200 face dessus

POLICES	
Polices résidentes	86 polices à taille variable PCL, 3 polices bitmap, 136 polices Adobe PostScript Type
Code barre	Code barre avec support Checksum

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs, Repérage automatique, Détection grammage automatique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Conditions d'utilisation	Température/Humidité: 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% HR (50% à 70% HR recommandé)
Stockage	-20°C à 45°C, 10% à 90%RH
Puissance requise	Monophasé 220 à 240VAC, Fréquence 50Hz +/- 2Hz
Consommation	Normale: 750W; En pointe : 1500W; En attente : 200W (moyenne); En mode économie d'énergie: <33W
Niveau sonore ISO7779	En fonctionnement: 54dB(A) ou moins; En attente: 42dB(A) ou moins; En mode économie d'énergie: 28dB(A) après 30 minutes
Dimensions ((HxLxP))	471 x 654,5 x 623mm
Poids ³	76kg
Cycle d'utilisation	Rcommandé : Jusqu'à 2.800 pages/mois pour impression DICOM
Garantie	1 an sur site étendu gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivants l'achat ⁴
Références produits	C910DM: 45079501

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
2ème ou 3ème Bac papier	42831303
Recto verso	42797203
Bac haute capacité	42831503
Meuble support	09004256
Unité de finition 4 bacs	01166701 (Bac haute capacité nécessaire)
Unité de finition 5 bacs	01166801 (Bac haute capacité & 2ème bac papier nécessaire)
Option de perforation 2 trous	42872901 (Unité de finition nécessaire)
Option de perforation 4 trous	42872903 (Unité de finition nécessaire)
Option de perforation 4 trous (Swedish)	42872904 (Unité de finition nécessaire)

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche toner* (15 000 pages)	Cyan: 44036023; Magenta: 44036022; Jaune: 44036021; Noir: 44036024
Tambours** (20 000 pages)	Cyan: 44035519; Magenta: 44035518; Jaune: 44035517; Noir: 44035520
Courroie de transfert (100 000 pages)	42931603
Unité de fusion (100 000 pages)	42931703
Récépacle toner usagé (30 000 pages)	42869403
Agrafes pour unité de finition (15 000 agrafes)	42937603

*Toners: Pages A4 @ 5% de remplissage en moyenne.
L'imprimante est livrée avec un kit toner de 7 500 pages @ 5%.
**Tambours: moyenne pages A4 imprimées.

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr;

² Windows uniquement;

³ Avec tous les consommables;

⁴ Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie.

Information consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI / OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux OKI pendant toute la durée de la garantie.



Tout simplement unique – La garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger jusqu'à 3 ans la période de garantie – gratuitement ! Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Tout est pris en charge par OKI ! Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site: www.oki.fr/garantie

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.

44-50 av. du Général de Gaulle

94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex

France

T +33 (0) 1 46 15 80 00

F +33 (0) 1 46 15 80 60

WWW.OKI.FR

AVERTISSEMENT ! Ce produit est conforme aux limitations de classe B de la norme EN55022. Toutefois, lorsqu'il est utilisé avec la finisseuse en option, le produit est conforme aux limitations de classe A de la norme EN55022. Dans un environnement domestique, cette configuration peut causer des perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées.

© 2009 OKI Europe Ltd. Contenu pouvant être modifié sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées. Version 2.0 03/2012.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.